

# 使用Python语言实现 Appium自动化测试

**APPIUM WITH PYTHON** 

DAY02

## 内容

	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾	
上午	09:30 ~ 10:20		
	10:30 ~ 11:20	Appium环境搭建2	
	11:30 ~ 12:20		
下午	14:00 ~ 14:50		
	15:00 ~ 15:50	Android模拟器	
	16:00 ~ 16:50		
	17:00 ~ 17:30	总结和答疑	



#### Appium环境搭建2

Appium Desktop Appium Server下载安装方式 Appium Desktop简介 Appium Desktop下载安装 Appium Desktop界面 Appium环境搭建 Appium Desktop启动服务 Appium Python Appium Python Client简介 Client Appium Python Client下载安装 Python pip 检查Appium Python Client



## Appium Desktop

#### Appium Server下载安装方式



- Appium Server下载安装方式:
  - 工具一: AppiumForWindows有图形化界面,下载版本都比较老,不建议使用。
  - 工具二: Appium Desktop有图形化界面,持续更新中,但是有时更新速度不一定跟上最新版本 Appium
  - 通过Node js、npm命令行安装
     无图形化界面,要下载最新版本,也可以通过通过node js的npm下载。



## Appium Server下载安装方式(续1)

Tarena 达内科技

- 工具1、AppiumForWindows
- Windows版在2015年底止步于的
   AppiumForWindows\_1\_4\_16\_1.zip
- Appium官方下载地址:
   https://bitbucket.org/appium/appium.app/downloa
   ds/(最后一次更新是在2016-06-08)



# Appium Server下载安装方式(续2)Tarena



Atlassian, Inc. (US) https://bitbucket.com	org/appium/appium.a	pp, ▼ C S → Goo	ogle ♪ ☆	自 ≛ 俞
Name	Size	Uploaded by	Downloads	Date
Download repository	77.7 MB			
appium.dmg	106.2 MB	astro03	46610	2016-06-08
appium-1.5.3.dmg	106.2 MB	astro03	152508	2016-06-08
appium-1.5.2.dmg	104.1 MB	astro03	79439	2016-05-03
AppiumForWindows.zip	47.3 MB	astro03	106447	2015-12-08
AppiumForWindows_1_4_16_1.zip	47.3 MB	astro03	209196	2015-12-08
appium-1.4.13.dmg	178.3 MB	dcuellar	368427	2015-10-26
AppiumForWindows_1_4_13_1.zip	46.2 MB	astro03	147395	2015-10-09
appium-1.4.8.dmg	213.6 MB	dcuellar	46363	2015-07-21
appium-1.4.0.dmg	67.8 MB	dcuellar	29004	2015-06-08
AppiumForWindows_1_4_0_0.zip	51.5 MB	astro03	64703	2015-05-11



## Appium Server下载安装方式(续3)Tarer

- 工具2、Appium Desktop是一款用于Mac、Windows 和Linux的开源应用。它是Appium更为优化的图形界面 和appium相关的工具的组合:
  - Appium-server的图形界面。可以设置选项、启动/停止 服务器、查看日志等功能;且无须提前安装Node/NPM, 因为Node运行时直接与Appium Desktop绑定。
  - 可以使用Inspector来查看应用程序的元素,并进行基本的 交互。



## Appium Server下载安装方式(续4)



- Appium Desktop下载地址:
  - https://github.com/appium/appiumdesktop/releases
- 其中:
  - dmg后缀为mac系统使用
  - exe后缀为Windows系统使用
- Windows系统使用的文件:
  - appium-desktop-setup-版本号.exe



#### Appium Desktop简介



 Appium Desktop (Appium桌面)是一款适用于Mac、 Windows和Linux的应用程序,它为您提供了Appium 自动化服务器在漂亮灵活的用户界面中的强大功能。

注意: Appium桌面与Appium不一样。


- (1) Appium桌面是一个图形界面,使用附加的工具。
- (2) Appium桌面是在自己的网站发布的,它有自己的版本控制系统。如果你报告的是Appium桌面的问题,一定要包括Appium桌面的版本和使用的Appium服务器的版本。



#### Appium Desktop简介(续1)



- Appium Desktop是一些与Appium相关的工具的组合:
  - Appium Server: Appium服务器的图形界面。
  - Inspector:一个你可以用来查看你的应用程序元素,获取 关于它们的基本信息,以及与它们进行基本交互的检查器。





#### Appium Desktop下载安装



- Appium Desktop官网下载地址:
  - https://github.com/appium/appiumdesktop/releases/
- Windows:下载exe后缀的安装文件
- Mac:下载dmg后缀的安装文件

注意:如果你在macOS上,你需要安装Appium桌面,从下载的DMG文件拷贝到你自己的文件系统(最好的地方是"应用程序"文件夹)。在附加的DMG本身上运行Appium不受支持,也不会起作用。



### Appium Desktop下载安装(续1)



• Windows版本下载appium-desktop-setup-1.11.0.exe

▼ Assets 13	
Appium-1.11.0-mac.zip	179 MB
Appium-1.11.0.dmg	157 MB
Appium-1.11.0.dmg.blockmap	168 KB
appium-desktop-1.11.0-x64.nsis.7z	118 MB
appium-desktop-1.11.0-x86_64.AppImage	125 MB
appium-desktop-setup-1.11.0.exe	119 MB
appium-desktop-setup-1.11.0.exe.blockmap	104 KB
appium-desktop-web-setup-1.11.0.exe	708 KB
(in latest-linux.yml	397 Bytes
1 latest-mac.yml	513 Bytes
☐ latest.yml	599 Bytes
Source code (zip)	
Source code (tar.gz)	



### Appium Desktop下载安装(续2)



Mac版本下载appium-1.11.0.dmg


▼ Assets 13	
Appium-1.11.0-mac.zip	179 MB
T Appium-1.11.0.dmg	157 MB
T Appium-1.11.0.dmg.blockmap	168 KB
appium-desktop-1.11.0-x64.nsis.7z	118 MB
appium-desktop-1.11.0-x86_64.AppImage	125 MB
appium-desktop-setup-1.11.0.exe	119 MB
appium-desktop-setup-1.11.0.exe.blockmap	104 KB
appium-desktop-web-setup-1.11.0.exe	708 KB
☐ latest-linux.yml	397 Bytes
☐ latest-mac.yml	513 Bytes
☐ latest.yml	599 Bytes
Source code (zip)	
Source code (tar.gz)	



#### Appium Desktop下载安装(续3)



• 安装Appium Desktop时,双击下载好的appium-desktop-setup-1.11.0.exe文件,选择为使用这台电脑的任何人安装(所有用户),点击"安装"




注意:必须 使用管理员 权限的用户 登录电脑



#### Appium Desktop下载安装(续4)



• Appium Desktop安装过程中





#### Appium Desktop下载安装(续5)



安装完毕






#### Appium Desktop界面



启动前提醒:是否允许Appium Desktop手机崩溃日志, 建议点击"是"






#### Appium Desktop界面(续1)



- Appium Desktop主界面
  - Host:服务监听的IP地址,,默认是0.0.0.0
  - Port:服务监听的端口号,默认是4723






#### Appium Desktop启动服务



• Appium Desktop主界面 , 点击 "Start Server v1.11.1"





#### Appium Desktop启动服务(续1)



• 补充:高级页面(Advanced)可以配置显示时间戳Log Timestramps

	Simple	Advanced	Presets	
Logfile Path				
Log Level debug				
Override Temp Path				
Node Config File Path				
Local Timezone				
Allow Session Override				
✓ Log Timestamps				





#### Appium测试环境的搭建

• 详见COOKBOOK





# **Appium Python Client**

#### Appium Python Client简介



- Appium Server是一个服务, Appium Python Client 是让Python 连接Appium 服务的一个驱动,也就是一个Python 语言封装和Appium API通讯的一个库。
- Appium又继承了Selenium 的WebDriver,因此
   Appium Python Client安装会下载更新Selenium。

在安装的过程中我们涉及到三种编程语言,Appium.exe 是基于.NET 框架开发的,android是基于JAVA开发的, 而client端我们选用Python语言来编写自动化脚本。



#### Appium Python Client下载安装




- Appium Python Client通过Python安装等待安装完成:
  - 进入cmd
  - 输入: pip install Appium-Python-Client或者 pip3 install Appium-Python-Client



# Appium Python Client下载安装(续1)



• 安装过程






#### Appium Python Client下载安装 ( 続2 )



• 安装后,安装成功后显示Successfully installed......





#### Python pip



- 安装常见问题:
  - 安装Appium Python Client时提示 'pip' 不是内部或外部命令。






#### Python pip (续1)



• 分析:查看Python文件夹的Scripts下面是否不存在pip.exe,也不存在pip3.exe,如果都没有,需要单独安装pip。






#### Python pip (续2)



- 解决方案:在cmd中输入python -m ensurepip即可生成一些必要的文件。
- 然后再输入pip3 install Appium-Python-Client






#### 检查Appium Python Client



• 打开Python下的Lib下一级的site-packages路径,检查 Python Client环境是否下载成功





#### Android模拟器

Android模拟器 Android模拟器 Genymotion模拟器 Genymotion模拟器下载 Genymotion模拟器安装 Android模拟器 Genymotion添加设备 Genymotion设备配置 Genymotion设备启动 Genymotion设备连接检查 Genymotion设备常见错误 Genymotion安装App 安装App常见错误1 安装App常见错误2 Genymotion卸载App



## Android模拟器

#### Android模拟器



• 模拟器是什么?





#### Android模拟器(续1)



- 若使用真机进行测试,则无需安装虚拟机,掠过此步即 可,推荐使用真机;
- · 如果想要用真机测试,那么需要打开真机的USB调试模式。 式。
- Android模拟器:
  - 1.ADT自带的AVD: 又卡又慢
  - 2.Genymotion模拟器:https://www.genymotion.com/download/
  - \_ 3.夜神模拟器:https://www.yeshen.com/
  - **–** ......



#### Genymotion模拟器



 Genymotion是一套速度较快性能较好的android模拟器, 它提供了基于Oracle VM VirtualBox 的Android虚拟环境。

#### 注意:

- Genymotion 必须要在CPU支持 VT-x 或者 AMD-V 虚拟
   化,并且在BIOS设置为开启状态的电脑上,才能良好运行。
- Genymotion 依赖的 Virtualbox 虚拟机,和 Mac 系统下另一个著名的虚拟机软件「Parallels Desktop」没办法同时使用。所以每次使用 Genymotion,必须先关掉Parallels Desktop;同样,要使用 Parallels Desktop,也得关闭 Genymotion。



# Genymotion模拟器(续1)




- Genymotion优势:
  - 速度快性能好,资源占用低,系统要求512MB内存就能运 行
  - 支持 OpenGL 3D加速,可以流畅玩大型3D游戏
  - 支持同时启动多个模拟器,可以实现软件或游戏多开
  - 支持多种虚拟传感器,如电池状态、GPS、NFC、重力加·速·器等模拟,在微信、陌陌之类的App上有特别用处
  - 支持摄像头、蓝牙等设备
  - 可以配置模拟器参数,如屏幕分辨率、内存大小、CPU数量
  - 直接拖拽窗口即可调整画面大小,支持多种分辨率
  - 能支持几乎全部版本的 Android 系统



# Genymotion模拟器下载



 下载Genymotion时,必须先注册,到邮箱激活账号, 登录账号后,再下载






# Genymotion模拟器下载(续1)



• Genymotion下载时,选择With VirtualBox。

Download Genymotion 2.12.1





#### System Requirements

Microsoft Windows 7, 8/8.1, 10 (32/64 bit)
64 bit CPU, with VT-x or AMD-V capability, enabled
in BIOS settings
Recent and dedicated GPU
400 MB disk space
2GB RAM


<u>Checksum Windows (with VirtualBox)</u> <u>Checksum Windows (without VirtualBox)</u>



#### Genymotion模拟器安装



 Genymotion下载后,按照安装向导一步一步安装,启 动时选择Personal Use。






# Genymotion模拟器安装(续1)



• 如果有提示,勾选复选框后点击 "Accept"






# Genymotion模拟器安装(续1)



• 最后点击Close关闭






# Genymotion添加设备



• Genymotion添加虚拟设备:点击Add






### Genymotion添加设备(续1)



· 选择虚拟设备类型:选择Android version 6.0.0






### Genymotion添加设备(续2)



• 例如: Samsung Galaxy S6 - 6.0.0 - API 23 - 1440x2560






# Genymotion添加设备(续3)



• 等待下载






# Genymotion添加设备(续4)



• 点击 "Finish"






#### Genymotion设备配置



点击Settings






# Genymotion设备配置(续1)



ADB中将Android SDK路径设置成本机SDK的地址,不要用默认的(default),然后关闭该窗口。






# Genymotion设备配置(续2)



如果模拟器虚拟设备中需要输入中文,启动虚拟设备之前,先配置一下该虚拟设备。






# Genymotion设备配置(续3)



· 勾选 "Use virtual keyboard for text input"






#### Genymotion设备启动



• 通过点击Start启动模拟器设备





# Genymotion设备启动(续1)



• 等待启动模拟器设备


○ Genymotion	? ×
Setting hardware acceleration	
Abort	



#### Genymotion设备启动(续2)



• 模拟器设备启动成功后,关闭界面上方的欢迎提示信息。





#### Genymotion设备连接检查



- 检查是否可以连接设备:
  - 启动命令行窗口
  - 输入adb devices回车
  - 如果出现如下的device提示,说明可以正常连接。







#### Genymotion设备连接检查(续1)

· 补充说明:手机真机连接电脑,必须确保测试机已经和电脑正确连接(将手机和电脑通过USB数据线连接,手机打开USB调试模式)





#### Genymotion设备常见错误



- 问题: adb server is out of date. killing... ADB server didn't ACK
  - \* failed to start daemon \*
- 解决方案:出现这种问题一定是你电脑上有别的软件也同时运行了adb导致端口冲突了,所有带有连接android手机功能的软件都要关掉,比如QQ,豌豆荚,阿里旺旺等等,并且打开任务管理器,找到正在运行的进程中所有adb相关的进程并终止掉,如adb.exe,tadb.exe等等。然后再重新adb一下应该就可以。



# Genymotion设备常见错误(续1)



- 修改模拟器的系统语言为中文,在Settings->Language and Input处,Language拉到最下面选中 中文(简体)
  - 👀 Genymotion for personal use Samsung Gal... 👝 🕒 🔀 🛡 🖊 👂 4:28 Language 1/1/21 ລາວ 0 ലധാ ខ្មែរ 한국어 IJ 中文(简体) 中文 (繁體) 中文(香港) 日本語 .



#### Genymotion安装App



- 安装App步骤:
  - 1.从各个被测系统的官网下载App的安装文件xxx.apk
  - 2.将apk拖拽到模拟器设备中
- 例如:美团网App安装包下载地址: http://i.meituan.com/mobile/






# Genymotion安装App(续1)



• 将下载的App安装文件xxx.apk拖拽到模拟器设备来安装






# 安装App常见错误1



- 注意: Genymotion是基于X86的,不支持ARM架构。
   所以有些应用是基于ARM架构编译的就无法安装,或者安装后每次打开App就闪退。
- 原因:是因为版权问题,从 2.0 版本开始Genymotion 提供的虚拟设备都已经移除了 Google Apps 以及 ARM library support
- 解决方案:安装相应版本的ARM转换器,重启设备。






# 安装App常见错误1(续1)



- 根据Android version,如果是6.0.0,下载相对应的Genymotion-ARM-Translation.zip,拖拽到模拟器设备中安装。
- 注意:
  - 下载的zip文件放在非中文路径下,再拖拽。
  - 不同版本的Android设备,需要不同版本的ARM转换器。






### 安装App常见错误1(续2)



- 等待后,提示安装完毕。
- 关闭提示后,重启该模拟器设备。






# 安装App常见错误2



• 问题:如果是Win10系统,或者某些情况下我们不具备管理员权限,所以出现了不能拖拽的情况,或是拖拽变为copy的情况、拖拽变为copy但无效的情况。





# 安装App常见错误2(续1)




- 解决方案:利用adb来安装
  - 1.首先我们右键Genymotion图标,以管理员身份运 行;
  - 2.然后正常启动一个设备
  - 3.启动命令行,执行命令adb push D:\Genymotion-ARM-Translation\_6.0.zip/sdcard/Download/
  - 4.再执行命令adb shell flash-archive.sh /sdcard/Download/Genymotion-ARM-Translation\_6.0.zip



# 安装App常见错误2(续2)








### 安装App常见错误2(续3)



• 关闭虚拟设备(可以不用关闭Genymotion),重新启 动虚拟设备。






# 安装App常见错误2(续4)



• 重启虚拟设备后,拖拽xxx.apk到模拟器设备来安装。





# 安装App常见错误2(续5)



• 安装成功后,启动该App






#### Genymotion卸载App



• 安装成功后,如果卸载该App,在模拟器内先点击右侧 Home,再点击内部中间按钮






### Genymotion卸载App(续1)



• 进入"设置"=》"应用"







### Genymotion卸载App(续2)



• 找到相应的应用,点击进入后,先强制停止,再卸载







# 总结和答疑